



PROTECTION ANTITACHE

*Imperméabilise et durcit le bois
avant mise en cire.*



Destination

- Sur toutes essences de bois
- Sur bois nu ou teinté: compatible avec les teintes bois tendres ou teinte bois durs.

Performances

- Fixe la teinte et bouche les pores du bois avant mise en cire
- Protège des taches, de l'eau, alcool...
- Permet d'obtenir un aspect brillant plus rapidement lors de la mise en cire
- Idéal sur des meubles d'usage quotidien (table...)

Mode d'emploi

Si votre meuble est ciré, enlevez les couches de cire au décireur. Pour un meubles vernis, utilisez le gel décapant pour retrouver l'état d'origine du bois.

1. Poncez le bois brut, au papier abrasif grain fin, puis dépoussiérez.
2. Appliquez la teinte (facultatif).
3. Appliquez la protection anti-tache à l'aide d'un pinceau, de manière uniforme et régulière. Laissez sécher 8 heures.
4. Égrenez légèrement la surface au papier abrasif très fin. Dépoussiérez.
5. Appliquez ensuite votre cire.

Le conseil Libéron

- Compatible également avec les vernis: bistrot, antiquaire, tampon.
- En cas de taches sur la cire: nettoyez avec un chiffon imbibé de décireur, puis recirez localement.

Teinte: incolore

Conditionnement : 0.5L

Temps de séchage : 8h

Rendement en 1 couche par 1L : 10 m²

Nettoyage: white spirit ou décireur
Libéron

Matériel : pinceau